

Filtr przeciwpyłowy do komputera Dell OptiPlex Micro


Podręcznik użytkownika



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Spis treści

1 Filtr przeciwpyłowy do komputera OptiPlex Micro.....	4
2 Uzyskiwanie pomocy.....	6
Kontakt z firmą Dell.....	6

Filtr przeciwpyłowy do komputera OptiPlex Micro

Filtr przeciwpyłowy do komputera OptiPlex Micro pomaga chronić system przed cząstkami pyłu. Po zainstalowaniu filtra w systemie BIOS można włączyć wyświetlanie z ustawioną częstotliwością przypomnienia o wyczyszczeniu lub wymianie filtra przeciwpyłowego. Aby zainstalować filtr przeciwpyłowy, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wyrównaj górną krawędź filtra przeciwpyłowego (1) z górną krawędzią systemu i naciśnij dolną krawędź filtra, aby zamknąć go na systemie (2).



- 2 Delikatnie naciśnij, jak pokazano na ilustracji, aby mocno osadzić filtr na systemie.



- 3 Ponownie uruchom komputer i naciśnij klawisz **F2**, aby przejść do menu konfiguracji systemu BIOS.
- 4 W menu konfiguracji systemu BIOS przejdź do opcji **System Configuration > Dust Filter Maintenance** i wybierz jeden z następujących przedziałów czasu: 15, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 dni.

UWAGA: Ustawienie domyślne: Disabled.

UWAGA: Alerty są generowane tylko podczas ponownego uruchamiania, a nie podczas normalnej pracy systemu operacyjnego.

Aby wyczyścić filtr przeciwpyłowy, przetrzyj go lub delikatnie odkurz, a następnie wytrzyj powierzchnie zewnętrzne wilgotną szmatką.

Uzyskiwanie pomocy

Kontakt z firmą Dell

UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

- 1 Przejdź do strony internetowej **Dell.com/support**.
- 2 Wybierz kategorię pomocy technicznej.
- 3 Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu)** u dołu strony.
- 4 Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.