

Dell OptiPlex Mini Tower — filtr przeciwpyłowy


Podręcznik użytkownika



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia

 **UWAGA:** Napis UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer.

 **PRZESTROGA:** Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.

 **OSTRZEŻENIE:** Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Spis treści

| | |
|---|----------|
| 1 OptiPlex Mini Tower — filtr przeciwpyłowy..... | 4 |
| 2 Uzyskiwanie pomocy..... | 6 |
| Kontakt z firmą Dell..... | 6 |

OptiPlex Mini Tower — filtr przeciwpyłowy

Filtr przeciwpyłowy do komputera OptiPlex w obudowie Mini Tower chroni go przed drobnymi cząstkami kurzu. Po instalacji filtra można w systemie BIOS włączyć okresowe wyświetlanie przed uruchomieniem komputera przypomnień o konieczności wyczyszczenia lub wymiany filtra.

Wykonaj następujące czynności, aby zainstalować filtr przeciwpyłowy:

- 1 Dopasuj górną krawędź filtra przeciwpyłowego (1) do górnej krawędzi komputera i naciśnij dolną krawędź filtra, aby zamocować go do systemu (2).



- 2 Delikatnie dociśnij filtr, jak widać na rysunku, aby szczelnie osadzić go na komputerze.



- 3 Uruchom komputer ponownie i naciśnij klawisz **F2**, aby przejść do menu konfiguracji systemu BIOS.
- 4 W menu konfiguracji systemu BIOS przejdź kolejno do opcji **System Configuration** (Konfiguracja systemu) > **Dust Filter Maintenance** (Konservacja filtra przeciwpyłowego) i wybierz częstotliwość przypomnień: co 15, 30, 60, 90, 120, 150 lub 180 dni.

i | **UWAGA:** Ustawienie domyślne: **Disabled**.

i | **UWAGA:** Powiadomienia są generowane tylko przy uruchamianiu lub ponownym uruchamianiu komputera, a nie podczas normalnej pracy systemu operacyjnego.

Aby wyczyścić filtr przeciwpyłowy, użyj szczotki lub odkurzacza o małej mocy, a następnie przetrzyj zewnętrzne powierzchnie wilgotną szmatką.

Uzyskiwanie pomocy

Kontakt z firmą Dell

① **UWAGA:** W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.

Firma Dell oferuje kilka różnych form obsługi technicznej i serwisu, online oraz telefonicznych. Ich dostępność różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w regionie użytkownika. Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell:

- 1 Przejdź do strony internetowej **Dell.com/support**.
- 2 Wybierz kategorię pomocy technicznej.
- 3 Wybierz swój kraj lub region na liście rozwijanej **Choose a Country/Region (Wybór kraju/regionu)** u dołu strony.
- 4 Wybierz odpowiednie łącze do działu obsługi lub pomocy technicznej w zależności od potrzeb.